


	Ref: Utilisation extracteur de pions	ID : 857
	Extracteur de pions filetés et lisses pour moyeux Rotax	Revision: 01.00
Page 1 of 2		Utilisation de l'outil
		Visa: S. DUPLAND



AVEC PIONS FILETÉS :

1 - Visser la vis M8 x 40 sur le pion



2 - Positionner l'extracteur sur le moyeu



3 - Mettre les écrous à embases



4 - Dévisser la vis M8 x 40 pour extraire le pion




	Ref: Utilisation extracteur de pions	ID : 857
	Extracteur de pions filetés et lisses pour moyeux Rotax	Revision: 01.00
Page 2 of 2		Utilisation de l'outil
		Visa: S. DUPLAND

AVEC PIONS LISSES :

1 – Retourner la vis M8 x 40, positionner l'extracteur et serrer les écrous à embases



2 – Si l'extracteur se bloque avant que le pion ne soit libre, mettre l'écrou sous la tête de la vis M8 x 40.



3 – Empêcher la vis M8 x 40 de tourner et visser l'écrou

